Rustytracker GPS Tracker ET-09
Manuel d'utilisation

RUSTYTRACKER
SUIVEZ LE À LA TRACE

Rustytracker Ltd vous remercie d'avoir choisi Rustytracker pour localiser votre chien. Rustytracker est le leader européen de la localisation de votre animal préféré.
Ce manuel d'utilisation vous permettra de profiter pleinement de votre Rustytracker GPS Tracker ET-09. Nous vous remercions de lire attentivement ce manuel et de vous référer aux explications et CGV figurant sur le site www.rustytracker.com. Les spécifications de votre Rustytracker GPS Tracker ET-09 sont susceptibles d'être constamment améliorées sans que de telles améliorations figurent sur la présente notice.

Votre Rustytracker GPS Tracker ET-09 bénéficie des dernières avancées technologiques combinant la localisation par réseau GSM/GPRS et GPS par satellites.

Votre Rustytracker GPS Tracker ET-09 est équipé d'un bouton marche/arrêt, d'un voyant bleu, d'un voyant vert et d'une fente recouverte d'une protection plastifiée (à manier avec précaution) permettant d'accéder au port de recharge USB. Cette fente permet également d'accéder à la carte SIM qui reste la propriété de Rustytracker Ltd. **Sous aucun prétexte vous n'êtes autorisé à enlever la carte SIM de son logement. L'utilisateur enlevant la carte SIM de son logement ne pourra plus avoir accès au service Rustytracker et continuera à être redevable de la redevance d'abonnement jusqu'au terme de la période contractuelle prévue.**

Les caractéristiques techniques de votre Rustytracker GPS Tracker ET-09 sont les suivantes :

Dimensions	70 mm x 37 mm x 20 mm
Poids	65 g
Réseau	GSM/GPRS
Bandes	850/900/1800/1900 Mhz
Sensibilité GPS	-159 dBm
Précision GPS	5 m
Alimentation	110-220 V IN / 5 V OUT
Batterie	Rechargeable 3.7 V 1000mAh Li-ion
Durée en veille	300 heures
Temp. Stockage	-40° C à + 85 ° C
Temp. Fonctionnement	-20° C à + 60 ° C

Les indications des LED de votre Rustytracker GPS Tracker ET-09 ont les significations suivantes:

VERT – Eteint	Veille ou défaut
VERT – Allumé	Pas de signal GPRS
VERT – Clignotant	Communication GPRS établie
ROUGE – Eteint	Chargé
ROUGE – Allumé	En charge
BLEU – Eteint	Veille ou défaut
BLEU – Allumé	Recherche de signal GPS
BLEU – Clignotant	Localisation GPS en cours

Attention à bien fixer le collier (fourni) à l'intérieur des deux boucles serties de votre Rustytracker GPS Tracker ET-09 pour éviter que votre chien de l'égare.

Pour utiliser votre Rustytracker GPS Tracker ET-09 appuyer sur le bouton central « on-off » pendant 4 s. jusqu'à ce que l'indicateur s'allume.

Patientez entre 10 et 40 secondes et votre Rustytracker GPS Tracker ET-09 commencera à fonctionner en acquérant les signaux GSM/GPRS et/ou GPS. L'indicateur lumineux continuera de clignoter toutes les 3 secondes après réception des signaux.

Pour l'utilisation de votre application Rustytracker, veuillez vous référer à l'application et au tutoriel. Pour toutes informations complémentaires, veuillez prendre contact avec le service client Rustytracker accessible sur : www.rustytracker.com.

Garantie (France) : La garantie limitée d'1 an Rustytracker est la garantie légale prévue par le droit français à l'article L211-4 et suivants du Code de la consommation français et des articles 1641 et suivants du Code civil français.

Rustytracker Limited - Société à responsabilité au capital de 1.200,00 Euros, identifiée au Registre du Commerce et des Sociétés de Malte sous le numéro C 67530, ayant son siège social sis Serenity Flat n°1, Tumas Fenech Street, Birkirkara BKR 2529 – MALTA.

Rustytracker est une marque déposée à l'OHMI sous le numéro 01305949 propriété de RUSTYTRACKER Ltd.

Ne pas laisser un enfant manipuler votre Rustytracker GPS Tracker ET-09, avec ou sans surveillance d'un adulte.

Votre Rustytracker GPS Tracker ET-09 émet des radiofréquences auxquelles, comme pour votre smartphone ou tout autre appareil de ce type, il est déconseillé de s'exposer inutilement.

Ne jetez ni votre Rustytracker GPS Tracker ET-09 ni la batterie qu'il contient. Déposer les dans les endroits prévus à cet effet pour recyclage.

Déclaration de conformité pour l'UE à la norme R&TTE (1995/5/CE) réalisée par le fabricant. Plus d'information disponible sur simple demande sur : www.rustytracker.com.

CE

Fabriqué en Chine